

functions of cbet

A escolha do percentual de continuation bet (c-be) pode variar em

estilo dos oponente e a força percebida pelo seu próprio cego da inblind
d. No entanto: muitos jogadores de poker profissionais tendem manter seus c-BEs em torno de 50% ou 70% no flop, dependendo do cenário!

Essa faixa geralmente considerada uma boa partida entre ser agressivo o suficiente para ganhar valor de suas mãos fortes e não jogar com forma muito previsível, ao mesmo tempo em que permite um bluff ocasional quando a situação estiver certa.

Algumas estratégias comuns incluem:
* C-betting mais baixo (40-50%) contra jogadores tight e muito altos (60-)

* C-betting mais alto em quadras e mãos médias, e menor em bolas médias.

* Ajuste seu c-betting em resposta às tendências percebidas do oponente (por exemplo, se eles chamam muito no flop e mais fold)

Um erro comum é c-betting demais, o que pode ser facilmente explorado por jogadores sávidos. Por outro lado: se a porcentagem de c-bet for muito baixa e vai significar que você está perdendo valor esperado com mãos fortes!

Em resumo, a porcentagem ideal de c-bet é altamente situacional e requer adaptação constante com base nas tendências do oponente ou dos flops enfrentados.

Autor: asianbrushart.com

Assunto: functions of cbet

Palavras-chave: functions of cbet

Tempo: 2024/9/18 8:20:39